



- 大黒ボタン (固定)
- 7ボタン (電動昇降)
- 袖幕ボタン 6 (レール・幕付)
- 6ボタン (電動昇降)
- 袖幕ボタン 5
- 5ボタン (電動昇降)
- 中割ボタン (固定・中割幕常設)
- 4ボタン (電動昇降)
- 袖幕ボタン 4
- 3ボタン (電動昇降)
- 袖幕ボタン 3 (レール・幕付)
- 2ボタン (電動昇降)
- 袖幕ボタン 2
- 1ボタン (電動昇降)
- 袖幕ボタン 1 (レール・幕付)
- プロサス 2 (固定)
- プロサス 1 (固定)
- 1CL 前 (固定)
- 1CL 奥 (固定)
- 2CL 前 (固定)
- 2CL 奥 (固定)

サイドボタン
 舞台面からの高さ3050mm (下段まで)
 (耐荷 20Kg/m)
 上段 下段

サイドボタン
 舞台面からの高さ3050mm (下段まで)
 (耐荷 20Kg/m)
 下段 上段

「猫目俱樂部2」
 ニセ袋ニテターグリーニ BIGTREE
 2009. 7/22~27